

Система контроля давления в шинах


питание от солнечной батареи

TPMS 4-22



Инструкция

Комплектация




Дисплей




Примечание:
• Удерживайте «<=>» в течение 3х сек. для вкл/выкл. дисплея
• Удерживайте «<=>»+«<=>» в течение 3х сек. для перезагрузки


Установка дисплея




Датчик



Установка датчика




Программирование нового датчика (датчики из комплекта запрограммированы)




Тестирование




Функционал



Настройка




Технические характеристики




Внимание!



Важно!



Возможные неисправности



Гарантия

