



















































## VIII. Возможные проблемы и их решение.

Проблема	Причина	Решение
Не удастся осуществить постановку на охрану.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не отправили команду на постановку.</li> <li>2. Не работает тел. Устройства.</li> <li>3. Устройство неправильно установлено, слишком большое расстояние.</li> <li>4. ПДУ не добавлен в систему.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторите постановку на охрану.</li> <li>2. Сбросьте настройки в соответствии с инструкцией.</li> <li>3. Проверьте установку системы.</li> <li>4. Добавьте систему ПДУ.</li> </ol>
Не удается управлять системой с телефона.	Введен неверный пароль.	Введите верный пароль, если Вы его не помните, восстановите пароль по умолчанию.
В режиме тревоги система не включает голосовое сообщение.	Не записано голосовое сообщение.	Запишите голосовое сообщение.
Не работает ПДУ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПДУ не зарегистрирован в системе.</li> <li>2. В ПДУ разрядилась батарея.</li> <li>3. Плохой контакт между батареей и ПДУ.</li> <li>4. ПДУ не подходит к вашему устройству.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перерегистрируйте ПДУ.</li> <li>2. Замените элемент питания в ПДУ, на батарею соответствующего типа.</li> <li>3. Почистите контакты батареи.</li> <li>4. Свяжитесь с местным дилером для замены ПДУ.</li> </ol>
Не работает ПИР датчик движения.	В датчике разрядилась батарея.	Замените элемент питания в датчике, на батарею соответствующего типа.
Не работает ИК излучатель.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Питание выключено.</li> <li>2. Короткое замыкание.</li> <li>3. Излучатель установлен некорректно.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включите питание.</li> <li>2. Подключите кабель заново.</li> <li>3. Отрегулируйте излучатель.</li> </ol>
Сирена не работает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повреждение / короткое замыкание разъема сирены или кабеля.</li> <li>2. Короткое замыкание в разъеме подключения на устройстве.</li> <li>3. Сирена выключена.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отремонтируйте или замените разъем сирены или кабель.</li> <li>2. Смените разъем подключения на устройстве.</li> <li>3. Включите сирену.</li> </ol>
Датчики работают только вблизи основного устройства.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рядом стоящий датчик создает помехи.</li> <li>2. Не работает ресивер основного блока устройства.</li> <li>3. Нарушено энергоснабжение основного устройства.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Найдите и устраните источники помех.</li> <li>2. Свяжитесь с местным дилером для проверки основного блока устройства.</li> <li>3. Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к устройству.</li> </ol>
После включения устройства перешло в режим тревоги и не выключается.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не подключена телефонная линия.</li> <li>2. Включен режим проверки телефонной линии anti-tamper function activated</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите телефонную линию.</li> <li>2. Выключите режим проверки телефонной линии.</li> </ol>