


Комплект поставки

Проектор 1
 Крышка линзы 1
 Инструкция 1

Характеристики

Внешние размеры: 158 x 150 x 146 мм
 Вес проектора : 510 г (без батарей)
 Питание : 4 шт. AA батарейки
 Потребление энергии : 3 W
 Срок работы батареи : Около 4 часов непрерывного использования
 Рабочая температура: 10 °C - 40 °C
 Проекционное расстояние : около 2 м


Части устройства




Установка батарей




1 После установки батарей снимите крышку




2 Установите проектор на плоскую поверхность так чтобы до проекционной поверхности было около 2 метров




3 Установите проекционный угол



4 Установите таймер на 5 или 30 минут. Выключите свет и наслаждайтесь




5 Настройте фокус




★ Проецируемое изображение будет немного размыто по краям, это свойство линзы.


6 Если вы закончили использовать проектор, вы можете просто оставить его включенным, пока таймер не отключит его автоматически



7 Установите переключатель в положение OFF, чтобы отключить устройство.



8 После окончания использования установите планетарий в вертикальное положение и установите крышку



★ Достаньте батареи если не используете устройство долгое время

Как настроить северное сияние

Держа кнопку тестирования, установите переключатель таймера на 5 или 30 мин. Вы услышите звуковое оповещение о входе устройства в тестовый режим. Если вы переключите режим музыки в положение "С" в течении 3х минут, будет проецироваться только северное сияние, что позволит вам отрегулировать фокус