

Инструкция по применению EDIC-mini Tiny+ A81

Включение записи

Переведите выключатель в положение "On". Светодиод мигнёт 5 раз, после чего начнётся запись. Во время записи светодиод мигает, число вспышек показывая степень заряда батареи (1 вспышка-заряд 80-100%, 2 вспышки-заряд 20-80%, 3 вспышки-заряд 0-20%) и объём оставшейся памяти: 1 вспышка-100-76%, 2 вспышки-75-51%, 3 вспышки-50-26%, 4 вспышки-25-1%. Для остановки записи необходимо перевести переключатель в положение "Off". Светодиод мигнёт один раз на 15 секунд и запись остановится.

Прослушивание и перенос записей в компьютер.

Прослушивание и перенос записей в компьютер, а также настройка диктофона осуществляется в программе EMplus. Для обработки перенесённых записей и удобства перевода их в текст предлагается программа "SoundProcessor".

Обе программы, а также их документация находятся во встроенной памяти диктофона и работают под ОС WindowsXP/Vista/7/8

1. Присоедините адаптер USB к диктофону, а затем к компьютеру. Windows определит диктофон как сменный носитель.
2. Запустите с определившегося сменного носителя программу EMplus. В левой части открывшегося окна программы отобразится содержимое памяти диктофона. Выделите там нужную запись.
3. Для прослушивания нажмите кнопку "Play" в нижней части левой панели. Для переноса- кликните на выделенной записи правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Копировать в ПК". Запись будет конвертирована в формат WAV и отобразится в правой панели.