

Гарантийные обязательства

Гарантия 12 месяцев

Товар сертифицирован.

Произведено в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем ООО «СИТИТЕК», Россия.

Адрес производителя 5/F, Jinlianguan INDST. Zone, Buji Town, Shenzhen, China

Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ООО «СИТИТЕК»,

ул.Карла Маркса, д.2

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и

постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г. Ижевск,

ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2 Телефон поддержки: 8-800-555-4078

www.sititek.ru

SITITEK™

Комплекты беспроводного видеонаблюдения

SITITEK HOME

SITITEK STREET

www.spb812.ru

Оглавление

- Ключевые особенности..... 3
- Установка программного обеспечения на ПК.....3
- Системные требования..... 3
- Технические характеристики..... 4
- Интерфейс..... 5
- Сопряжение камеры с USB приемником..... 5
- Элементы устройства.....7
- Настройки.....7
- Часто задаваемые вопросы.....11
- Гарантийные обязательства.....12

Часто задаваемые вопросы

В: Система не видит USB приемник после установки ПО.

О: После установки ПО и подключения USB приемника он может быть определен как неопознанное устройство. Обновите драйвер устройства.

В: Как настроить удаленный доступ?

О: Нажмите кнопку «web server», Вы увидите IP адрес и порт 7788. Откройте данный порт в настройках Вашего роутера. Если IP адрес Вашего роутера 202.96.134.33, то Вы можете осуществить настройки по адресу://202.96.134.33:7788

В: Почему некоторые функции и кнопки не работают?

О: Некоторые функции работают только в режиме просмотра изображения с одной камеры и при отключенном обнаружении движения.

В: Не получается просмотреть запись и сделать настройки?

О: Система в режиме обнаружения движения, перейдите в стандартный режим.

В: Не работает удаленный просмотр?

О: Кликните "web server", убедитесь, что порт "7788" открыт в настройках Вашего роутера. Установите приложение JAVA при посещении IP адреса.

В: Поддерживается ли DDNS?

О: Да, DDNS поддерживается, Вы можете использовать как IP, так и DNS адрес.

В: Почему система не начинает видеозапись при нажатии кнопки "detecting"?

О: Проверьте настройки видеозаписи, если выбрана непрерывная видеозапись, то кнопка должна срабатывать, а если выбрана видеозапись при обнаружении движения, то кнопка работать не будет.

В: Не работает удаленный просмотр?

О: Проверьте сетевые настройки и IP адрес.

В: Что означает сообщение "Can not connect to following channel(s)"?

О: Проверьте подключение.

В: Что означает сообщение "Can not import to the following channel"?

О: Проверьте IP адрес, возможно Ваш IP совпадает с адресом другого ПК.

В: Что означает сообщение "No buffer space error"?

О: Недостаточно места на жестком диске.

В: Что означает сообщение "Virtual RAM insufficient"?

О: Пожалуйста, увеличьте объем оперативной памяти до 1ГБ.

Благодарим Вас за приобретение продукта компании SITITEK. Комплекты видеонаблюдения SITITEK оптимально подходят для самостоятельной организации внутреннего и уличного видеонаблюдения, не требуя каких-либо специальных навыков.

Пожалуйста, перед началом использования устройства, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Ключевые особенности


- Беспроводной интерфейс (2.4 ГГц).
- 100% гарантия безопасности и конфиденциальности трансляции.
- Не влияет на работу Wi-Fi сетей.
- Радиус действия до 200 метров.
- Возможность вывода на экран изображения как с одной, так и со всех четырёх камер.
- Видеозапись по расписанию / при обнаружении движения.
- Звуковой сигнал тревоги.
- Удаленный мониторинг.
- Аудио/Фото/Видеозапись.
- Доступ через интернет.
- 4 беспроводные камеры.

Установка программного обеспечения на ПК

1. Запустите файл " setup.exe".
2. Следуйте инструкциям на экране.
3. Подключите USB ресивер к ПК.
4. Запустите программу.

Системные требования

	Минимальные	Рекомендуемые
Процессор	Pentium 4 2.0 ГГц	Pentium 4 3.0 ГГц или выше
Оперативная память	512 MB	1 GB и более
Разрешение экрана	800 x 600	1024 x 768
Операционная система	Windows 2000	Windows XP или Vista
Windows Media Player	Windows Media Player 9	Windows Media Player 9 или выше





✖ Установите программное обеспечение перед тем как подключать USB приемник к ПК.
Для сопряжения камеры:
Нажмите кнопку "code", после того как начнет мигать индикатор, выберите нужный канал. И затем нажмите кнопку "code" на камере.


Технические характеристики




Комплект	HOME	STREET
Тип матрицы	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Разрешение	628x582	628x582
Мин. освещенность	3 Люкс/F1.2	0 Люкс/F1.2
Мощность сигнала	17 дБм	17 дБм
Частота	2400-2483 МГц	2400-2483 МГц
Радиус действия	До 200 метров	До 200 метров
Питание	DC5V/800mA	DC5V/800mA
Потребляемая мощность	≤1 Вт	≤1 Вт
Рабочая температура	-10°-60°C	-20°-60°C
Размеры	92x50x25мм	95x54x57мм
Вес	61.8 гр. (с антенной)	205 гр. (с антенной)



Интерфейс



Сопряжение камеры с приёмником



Элементы устройства




Назначьте новой камере один из 4-х каналов



Для сопряжения новой камеры выделяется 10 секунд. До окончания отсчёта нажмите кнопку "CODE", находящуюся на задней части корпуса камеры.

Настройки



Выберите минимальное значение свободного места на диске. При его достижении система автоматически начнет новую запись поверх старой.