

› Экран настроек

Экран настроек предназначен для настройки прибора пользователем на свой вкус. Манипулируя джойстиком вверх/вниз можно выбрать один из шести основных пунктов — Язык, Дата и время, Сигналы, Дисплей, Параметры измерений, Заводские установки. Текущий пункт выделяется оранжевым цветом.

Для выбора нужного пункта меню — нажмите на джойстик.

Настройки — Язык

Пользователь может выбрать один из четырёх языков: Немецкий, Английский, Французский и Русский.

Для перемещения по меню манипулируйте джойстиком вверх или вниз, для выбора языка — нажмите на джойстик, для выхода в предыдущее меню, - джойстик вправо или влево.

Настройки — Дата и Время.

Манипулируя джойстиком вправо или влево выберите пункт, который требуется изменить — час, минуты, день, месяц или год. Выбранный пункт подсвечивается оранжевым цветом. Манипулируя джойстиком вверх или вниз установите желаемое значение. Для того чтобы выйти без сохранения — выберите «НЕТ», для того чтобы принять установки и выйти, выберите «OK» и нажмите джойстик.

Настройки — Сигналы


Манипулируя джойстиком вверх/вниз пользователь может выбрать один из четырёх параметров — Громкость, Сигнал частиц, Тревога повышенной радиации и Тревога высокой радиации. Текущий пункт меню отображается оранжевым цветом. Для редактирования выбранного пункта нужно нажать на джойстик, а затем, движениями вверх или вниз выбрать желаемое значение. Движения джойстика вправо или влево — выход в предыдущее меню.

Громкость можно установить на 50%, 75% или 100%.

Сигнал частиц, Тревогу повышенной радиации и Тревогу высокой радиации можно включить или выключить.

Настройки — Дисплей.

Двигая джойстиком вверх/вниз, выберите желаемую яркость дисплея и нажмите на джойстик. Движения джойстика вправо или влево — выход в предыдущее меню.



› Настройки — Параметры измерений

Данное меню позволяет изменить настройки прибора. Манипулируя джойстиком вверх/вниз выберите пункт для изменения и нажмите джойстик. Для выхода в предыдущее меню — выберите «НЕТ», если не хотите сохранять изменения, или «OK», если хотите установить свои настройки, и нажмите на джойстик.

Настройки — Параметры измерений — Радиация в норме

Пользователь может настроить верхний порог безопасного значения радиационного фона, иключение или выключение сигнала сопровождения частиц.

Управление.

Джойстик вверх/вниз — перемещение по пунктам меню. Нажатие на джойстик — выбор пункта меню. Выбрав пункт меню, манипулируйте джойстиком вверх/вниз для изменения значения, нажатие на джойстик — принятие выбора, влево/вправо — отказ.

Для принятия установленных значений выберите пункт «OK» и нажмите на джойстик.


Для отказа от изменений, выберите «НЕТ» и нажмите на джойстик.

Внимание! Все изменения произведённые на данном экране необходимо подтвердить или отвергнуть на экране **Настройки - Параметры измерений**.

Настройки — Параметры измерений — Повышенная радиация

Пользователь может настроить верхний порог повышенного значения радиационного фона, нижний порог повышенного значения радиационного фона, иключение или выключение тревоги при повышенной радиации.

Если тревога повышенной радиации включена, то при превышении нижнего порога включится тревожная сигнализация. Если будет превышен верхний порог, то звуковая сигнализация изменится. Если тревога высокой радиации разрешена, то включится особо тревожная сигнализация.



› Настройки — Параметры измерений

Настройки — Параметры измерений — Высокая радиация

Пользователь может настроить нижний порог высокого значения радиационного фона, иключение или выключение тревоги при высокой радиации.

Если тревога высокой радиации включена, то при превышении нижнего порога включится особо тревожная сигнализация.

Настройки — Параметры измерений — Время отчёта

Выбрав этот пункт, пользователь имеет возможность выбрать время накопления результата — 20, 40 или 60 секунд. Чем больший период накопления выбран, тем большее точность измерения радиационного фона.

Выбор производится манипуляцией джойстиком вверх/вниз, нажатие на джойстик — принятие выбора, вправо/влево — отказ от установки.

Настройки — Заводские установки

В этом пункте меню пользователю предлагается выбрать установить заводские настройки. Манипуляции джойстиком вправо/влево — отказ. Если нажать на джойстик, то будут установлены следующие параметры:

Язык	английский
Яркость дисплея	стандартная
Сопровождение частиц	включено
Тревога повышенной радиации	включено
Тревога высокой радиации	включено
Порог повышенной радиации	0,3 мкЗв
Порог высокой радиации	1,2 мкЗв
Громкость 75,00%	

› Экран информации

На экране информации выводится название фирмы-изготовителя, вебсайт, телефон поддержки пользователей, наименование прибора.

Экран выбора режима

На этом экране можно перевести прибор в ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Если в ответ на приглашение, нажать на джойстик, экран прибора погаснет и дозиметр перейдёт в режим экономии энергии. При этом, часы продолжают свой ход, а прибор продолжит высчитывать радиационный фон. Ровно в полночь, накопленная за сутки информация сохраняется в энергонезависимую память.

Внимание! Для того, чтобы вывести прибор из экономичного режима, необходимо нажать на джойстик и удерживать его в нажатом состоянии около 2 секунд.

Режим полного выключения

При выборе в меню режим ВЫКЛ экран прибора погаснет и дозиметр перейдёт в режим полного выключения. При этом, часы продолжают свой ход, а прибор не высчитывает радиационный фон. **Внимание!** Для того, чтобы вывести прибор из режима полного выключения, необходимо нажать на джойстик и удерживать его в нажатом состоянии около 5 секунд.

Экран текстового отчёта

На экране текстового отчёта пользователь может просмотреть информацию о среднем радиационном фоне за предыдущие сутки. Информация предоставляется по часам, от 0 до 24 часов. Для выбора дня, информация о котором Вам необходима, двигайте джойстиком вниз. Для перехода на другие экраны, - двигайте джойстиком вправо или влево.

Экран графического отчёта

На этом экране пользователю предоставляется информация о радиационном фоне за предыдущие дни, в виде графика. На горизонтальной оси — дни, на вертикальной — среднее значение радиационного фона. Для перехода на предыдущий экран, двигайте джойстиком влево.

Экран аккумулятора

Не вскрывайте и не скигайте аккумулятор.

Компания HAAK ELEKTRONIK не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании HAAK ELEKTRONIK совместно с таким оборудованием.

4. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

Copyright © 2012 HAAK ELEKTRONIK
Все права защищены. Воспроизведение, передача, или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения фирмы HAAK ELEKTRONIK запрещено.

Информация содержащаяся в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

› Условия гарантийного обслуживания

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

2. В соответствии с п. 6 Ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания HAAK ELEKTRONIK устанавливает на Дозиметр SMG-1 гарантийный срок 12 месяцев со дня ПОКУПКИ. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:

Зарядное устройство - 12 месяцев со дня покупки.
Аккумуляторная батарея - 12 месяцев со дня покупки.
Аксессуары к дозиметру - 12 месяцев со дня покупки.

3. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушение целостности окраса шурупов корпуса, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов. Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования, товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией HAAK ELEKTRONIK ремонтной организации.

- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией HAAK ELEKTRONIK, или рекомендованным компанией HAAK ELEKTRONIK к применению с данным товаром. Компания HAAK ELEKTRONIK не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании HAAK ELEKTRONIK совместно с таким оборудованием.

Храните дозиметр и аксессуары в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут непреднамеренно причинить вред себе или вывести прибор из строя.

Оберегайте аккумулятор от короткого замыкания
Не вскрывайте и не скигайте аккумулятор.

Copyright © 2012 HAAK ELEKTRONIK
Все права защищены. Воспроизведение, передача, или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения фирмы HAAK ELEKTRONIK запрещено.

Информация содержащаяся в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.