

В водяном режиме также используется любой тип плит. Параметры стерилизации и время идентичны описанию в паровом режиме.

Основные отличия от парового в том, что банки в автоклаве полностью погружены в воду. Уровень воды показан на рис. 4 (вода не долита до верхнего края емкости автоклава 2-3 см). Второе отличие – в данном режиме нет необходимости осуществлять предварительный выпуск горячего воздуха из автоклава, то есть воздухоотводный кран на крышке может быть изначально закрыт.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ

Паровой режим позволяет осуществлять процесс приготовления значительно быстрее, так как из-за небольшого количества воды в автоклаве нагрев и остывание проходят намного быстрее (в среднем в 2-3 раза, чем при водяном режиме).

Водяной режим не требует выпуска горячего воздуха с паром в начале работы, поэтому может применяться в помещениях со слабой вытяжкой.

Правила ухода за изделием

- Для очистки изделий из нержавеющей стали ЗАПРЕЩЕНО использовать дезинфицирующие моющие средства как жидкие, так и в виде порошка, содержащие в своем составе ХЛОР и его производные.
- Запрещается использовать для удаления стойких загрязнений металлические губки и другие подручные средства из металла, которые способны оставить механические повреждения (царапины) на поверхности. В случае повреждения поверхности отполировать поврежденное место нейлоном (обычные нейлоновые губки).
- Запрещается хранить изделия из нержавеющей стали в прямом контакте с изделиями из черных металлов. Не складывать в емкости из нержавеющей стали любые предметы из черных металлов.
- Очистка, фильтрация и смягчение воды снижает риск ржавления нержавеющей стали, соприкасающейся с данной средой. Вода содержит железо, которое может оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали.
- Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать мыльный раствор или органические растворители, такие как спирт, метиловый спирт или метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом. После удаления пятен поверхность нужно промыть и вытереть насухо. Отложения кальция на поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к трем частям воды.

Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом). После чистки изделие необходимо вымыть и высушить.

- Первичная ржавчина, образовавшаяся на нержавеющей стали, может быть удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины с поверхности нержавеющей стали можно выполнять методом шлифовки и полировки обычной нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью), а при еще более глубоком поражении поверхности нержавеющей стали ржавчиной применяется вытравливание лимонной кислотой.

- Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства с пометкой для нержавеющей стали.

- Хранить изделие в сухом отапливаемом помещении.

- *В случае несоблюдения правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали производитель не несет ответственности за появление следов коррозии (ржавчины) и выход изделия из строя по этой причине в указанный гарантийный срок.*

Меры безопасности

- Эксплуатировать автоклав рекомендуется в хорошо проветриваемом или вентилируемом помещении.

- К работе с автоклавом допускаются только совершеннолетние лица, ознакомившиеся с данной инструкцией. Использование автоклава детьми строго запрещено.

- Запрещается использование автоклава, не наполненного водой.

- Необходимо оградить доступ детей во время эксплуатации автоклава.

- Запрещено эксплуатировать автоклав при показаниях давления, превышающих допустимые значения (максимум 1,5 бар-атм.).

- Запрещено открывать крышку при наличии внутри автоклава избыточного давления. Отсутствие давления можно определить открытому обратному клапану.

- Запрещено оставлять работающий автоклав без присмотра.

- Запрещается использовать для консервирования банки с наклейками, которые могут привести к засорению клапана избыточного давления, манометра или термометра.

- Во время работы автоклава запрещено: прикасаться к горячим поверхностям автоклава, наклонять, перемещать или поднимать автоклав, раскручивать резьбовые или кламповые соединения.
- Автоклав не предназначен для эксплуатации лицами, которые в силу своих ограниченных способностей не могут обеспечить правильность эксплуатации.
- Запрещается замена комплектующих с характеристиками отличных от идущих в комплекте.

Гарантийный талон

Наименование товара: **автоклав FANSEL 2**

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае ремонта неуполномоченными лицами.

3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.

2. В случае приобретения товара через интернет-магазин следует отправить запрос на электронный адрес okk@rdshop.ru, либо позвонить по телефону: 8(495) 120-22-59.

«Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент в праве отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Потребитель имеет право на обмен недовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Обмен недовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»,
610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д.16

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп торгующей организации:

ООО ТПК «Ханхи»

www.i3412.com