

**Руководство по эксплуатации  
«Погребок-ЛСНО-180»  
(Ларь среднетемпературный с нагревом и  
охлаждением).**



## **1. Общие указания.**

- 1.1.«Погребок» предназначен для хранения овощей и других продуктов при окружающей температуре от -35°C до +35°C.
- 1.2.Условия эксплуатации от -35°C до +35°C.
- 1.3.«Погребок» работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В.

## **2.Основные технические данные.**

Наименование параметра	Величина
номинальное напряжение (В)	220
допустимое отклонение напряжения (В)	198-242
потребляемая мощность (Вт)	
• в режиме нагрева	150
• в режиме охлаждения	123±8,6
габаритные размеры	
высота (см)	80
ширина (см)	90
глубина (см)	50
полезный объем (л)	180
масса не более (кг)	39
установленный срок службы (лет)	7

## **3. Работа «Погребка».**

- 3.1.Распаковывать «Погребок» (если он в упаковке) следует осторожно, не допуская ударов и толчков.
- 3.2.Промыть и протереть на сухо внутреннюю и внешнюю поверхность.
- 3.3.Установить «Погребок». В случае если блок управления мешает проносу в дверном проеме, его следует отвернуть, аккуратно пронести «Погребок» и установить блок управления на место.
- 3.4.Перед включением «Погребка» убедитесь в соответствии напряжению в сети 220в.

- ВНИМАНИЕ! Если погребок кантовали или переворачивали на бок, НЕОБХОДИМО перед включением дать ему отстояться на месте установки не менее 2 часов.**

3.5. Вставить вилку в сеть. Включить индикаторный выключатель при этом на блоке управления высветится текущая температура внутри объема.

Данная схема работы справедлива для установленной температуры +5°C, в средней полосе России:

- **Работа в режиме нагрева (окружающая температура ниже +5°C - характерно для периода октябрь-апрель):** при окружающей температуре ниже +3°C, включается прогрев объема. При превышении температуры в объеме до +7°C нагрев прекращается. Какое-то время происходит *естественное* охлаждение объема до +3°C, после чего включается нагрев и все повторяется.
- **Работа в режиме охлаждения (окружающая температура выше +7°C - характерно для периода апрель-октябрь):** при окружающей температуре выше +7°C, включается режим охлаждения. При достижении в «Погребке» температуры +3°C, охлаждение отключается. Какое-то время происходит *естественное* нагревание объема до +7°C, после чего включается охлаждение и цикл повторяется.
- **При текущей температуре от +3°C до +7°C ни нагрев ни охлаждение не работают.**
- **Поддержание температурного диапазона осуществляется автоматически.**

#### 4. Установка температуры

4.1. На терморегуляторе установлена температура +5°C.

- Для просмотра заданной температуры нажать «SET» 2 раза, на индикаторе высветится заданное значение температуры. Для возврата в режим текущей температуры нажать на «ESC» 1 раз, после чего высветится текущая температура внутри объема.
- Для изменения заданной температуры нажать «SET» 2 раза, высветится заданная температура. Для изменения параметра используется стрелки вверх и вниз. Запись нового параметра осуществляется однократным нажатием «SET», после чего высветится надпись «ЗСП» на 5 секунд, затем нажать на «ESC» 1 раз, устройство в рабочем режиме.

## **5. Особые указания.**

5.1. При долговременной работе устройства в режиме охлаждения, внутри объема может намерзать шуба как и в обычном холодильнике. В этом случае следует отключить «Погребок», открыть крышку на 1-2 часа в течение которых шуба станет и образовавшаяся вода сольется в специальную емкость из которой самостоятельно выпариться.

5.2. При слишком сильном охлаждении объема следует поднять установленную температуру на 1-2°C.

**ВНИМАНИЕ! Не допускать попадания прямых солнечных лучей на «Погребок».**

## **6. Требования безопасности.**

Изделие выполнено по типу защиты от поражения электрическим током класса 1 и снабжено сетевым шнуром с двухполюсной вилкой.

**Запрещается эксплуатировать «Погребок» в помещениях со следующими условиями:**

- особой сырости,
- химически активной среды,
- токопроводящих полов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проведение чистки и монтажных или демонтажных работ при подключенном в сеть изделии.

## **7. Хранение.**

Для длительного хранения отключите от сети, проведите демонтаж в обратной последовательности. Хранение в крытом помещении при -40°C до +40°C.

## **8. Транспортировка.**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта за исключением воздушного в соответствии с правилами перевозки грузов. **Не кантовать!**

## **9. Утилизация.**

Изделие, отслужившее свой срок, требуется сразу привести в негодность, отсоединить от сети вилку и перерезать сетевой шнур и произвести захоронению на полигонах бытовых или промышленных отходов по правилам местной администрации.